Touchstone[®] TM822-Telefoniemodem **Benutzerhandbuch**

Entscheiden Sie sich für die Schnellstraße durch das Internet! Ganz gleich, ob Sie Streaming-Medien ausprobieren, neue Software herunterladen, Ihre E-Mails abrufen oder mit Freunden telefonieren – mit dem Touchstone TM822-Telefoniemodem geht all dies bis zu achtmal schneller als mit einem DOCSIS 2.0-Kabelmodem. Gleichzeitig profitieren Sie von einem VoIP-Telefondienst, der dem der klassischen Telefonieanbieter in nichts nachsteht.

Das Touchstone-Telefoniemodem verfügt über einen Ethernet-Anschluss zur Verwendung mit einem Einzelplatzcomputer oder einem LAN (Local Area Network) zu Hause oder im Büro. Darüber hinaus unterstützt das Touchstone-Telefoniemodem bis zu zwei Telefonleitungen.

Die Installation ist einfach, und Ihr Kabelnetzbetreiber steht Ihnen bei allen speziellen Fragestellungen zur Seite. Unter den nachstehenden Links finden Sie weitere detaillierte Anweisungen.

Sicherheitsanforderungen

Erste Schritte

5111511511511511515151515151515151

4333393333333333333333333333333333333 ************************

AND DESCRIPTION OF A DE And a second sec AND CONTRACTOR OF CONTRACTOR O

an annananananananananan a sancas and a sub-

TM822

JS

2

S

Ľ

Installieren und Anschließen Ihres Telefoniemodems

Konfigurieren der Ethernet-Verbindung

Verwenden des Telefoniemodems

Fehlersuche

Glossar

Exportbestimmungen

Dieses Produkt darf ohne Zustimmung des U.S. Department of Commerce, Bureau of Export Administration, nicht außerhalb der USA und Kanadas verwendet werden. Alle Exporte beziehungsweise Reexporte durch den Käufer (direkt und indirekt), die einen Verstoß gegen die Bestimmungen der U.S. Export Administration Regulation darstellen, sind untersagt.

Copyright © 2012 ARRIS. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Die Fakten, Konfigurationen, technischen Daten und Empfehlungen in diesem Dokument werden als genau und zuverlässig betrachtet, aber ohne ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung bereitgestellt. Benutzer müssen die vollständige Verantwortung für den Einsatz aller in diesem Dokument genannten Produkte übernehmen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind geistiges Eigentum von ARRIS.

ARRIS, Touchstone und das ARRIS-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von ARRIS. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Geschützt durch das folgende US Patent: 7,031,435. Andere Patente anhängig.

ARSVD01493 Version 8 Standard 1.0 Juni 2012

	Erste		Ethernet-			
Sicherheit	Schritte	Installation	Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar

Sicherheitsanforderungen

ARRIS-Telefoniemodems entsprechen den jeweiligen Anforderungen an Leistung, Bauweise, Beschriftung und Information, wenn sie wie nachstehend beschrieben eingesetzt werden:



VORSICHT

Gefahr eines elektrischen Schlags

Im Gerät besteht Netzspannung. Keine im Gerät befindlichen Teile können vom Benutzer gewartet werden. Beauftragen Sie ausschließlich qualifizierte Mitarbeiter mit Wartungsarbeiten!



VORSICHT

Mögliche Geräteschäden Möglicher Funktionsverlust

Der Anschluss des Telefoniemodems an vorhandene Telefonkabel sollte ausschließlich von professionellen Systemtechnikern vorgenommen werden. Physische Verbindungen zum bisherigen Telefonanbieter müssen entfernt und die Verkabelung muss überprüft werden. Die Kündigung des Telefondienstes allein reicht nicht. Wird dies unterlassen, können Dienstunterbrechung und/oder eine dauerhafte Schädigung des Telefoniemodems die Folge sein.

- Das Telefoniemodem wurde für den direkten Anschluss an ein Telefon entwickelt.
- Der Anschluss des Telefoniemodems an vorhandene Telefonkabel zu Hause sollte ausschließlich von professionellen Systemtechnikern vorgenommen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (d. h. feuchte Kellerräume, Badewanne, Spüle, in der Nähe eines Swimmingpools usw.), um das Risiko eines tödlichen Stromschlags auszuschließen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefonie-Gateways keine Reinigungssprays oder Spraydosen.
- Das Gerät darf nur mit einem feuchten, fusselfreien Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Haushaltsreiniger.
- Das Gerät darf nicht während eines Gewitters verwendet oder angeschlossen werden, da ansonsten die Gefahr einer Tötung durch Stromschlag besteht.
- Verwenden Sie das Telefon nicht zur Meldung eines Gaslecks, während Sie sich in der Nähe des Lecks befinden.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil und Netzkabel.

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			 Wahren Sie von mindes (d. h. Wärme 	e beim Aufstellen tens 1,9 Metern z estrahler, Raumheizu	des Geräts einen u offenen Flamme ngen, offene Kamine	Sicherheitsabstand n oder Zündquellen e usw.).
			 Das Gerät so zugänglich so 	Ilte in der Nähe eine ein.	r Steckdose installier	t werden und einfach
			 Die Ummant Gebäudeeing landesspezifi im NFPA 70 europäischer Erdungsvors (dt. Fassungs und interakt Dieses Gerät Norm IEC 60 	elung des Koaxialka gang verbunden seir schen Richtlinien für (National Electrica n Union und in t chriften für CATV-II : DIN EN 60728-11), <i>ive Dienste, Teil 11</i> : ist für einen sicher 1728-11 zu installiere	abels muss mit der la a, in Übereinstimmur Elektroinstallationer I Code), Artikel 82 bestimmten anderer stallationen in der <i>Kabelnetze für Ferns</i> <i>Sicherheitsanforder</i> en Betrieb gemäß der en.	Erdung (geerdet) am ng mit den geltenden n. Dies ist in den USA 0 festgelegt. In der n Ländern sind die Norm IEC 60728-11 ehsignale, Tonsignale rungen, festgehalten. en Bestimmungen der
			Wird das Ger versorgt wir besonders d und hier inst	ät in einem Bereich i d, wie das in viele arauf zu achten, da pesondere Anhang B	nstalliert, der mit ein en Gebieten Norweg ss die Installation g und Abbildung B.4, e	em IT-Powerline-Netz Jens der Fall ist, ist emäß IEC 60728-11, erfolgt.
			 In Gebiete Erdungsbedi Ethernet- Überspannur Conversion). 	en mit erhöhte ngungen oder stark und Telefonleite ngsschutz erforderlie	er Überspannungs er Blitzschlaggefahr ungen möglicherv ch (d. h. PF11VNT3	gefahr, schlechten ist für die AC-, RF-, veise zusätzlicher von American Power
			 Ist das Tele Computer ver Gebäudes ric gemäß den Computergel 	efoniemodem über erbunden, muss de chtig geerdet werder Herstellerangaben häuse geerdet werde	ein Ethernet-Kabel er Computer über o n. Alle Plugin-Karten einwandfrei einge en.	mit einem lokalen las Erdungsnetz des im Computer müssen baut und über das
			 Sorgen Sie for so, dass die Lüftungsöffn 	ür ausreichende Beli Luftzirkulation um ungen des Geräts ni	iftung. Platzieren Sie das Gerät nicht be cht verdeckt sind.	das Telefoniemodem hindert wird und die
			 Befestigen hitzeempfind des Netzteils könnten. 	Sie das Telefoni llich sind und/oder d oder einer anderer	emodem nicht ar urch die Wärmeabst Zubehörkomponent	Derflächen, die rahlung des Modems, e beschädigt werden

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar

FCC Teil 15

Das vorliegende Gerät wurde gemäß Teil 15 der Bestimmungen der Federal Communications Commission (FCC) getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B. Diese Bestimmungen sollen einen angemessenen Schutz gegen störende Interferenzen in Wohngegenden gewährleisten. Das Gerät erzeugt und nutzt Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird es nicht gemäß den hier gegebenen Anweisungen installiert und benutzt, können Funkübertragungen gestört werden. Es besteht allerdings keine Gewähr, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- bzw. Fernsehempfang verursachen, was beispielsweise durch Ein- und Ausschalten des Gerätes überprüft werden kann, versuchen Sie, diese durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Receiver.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis als dem des Receivers gehört.
- Wenden Sie sich zwecks Unterstützung an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker.

Nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen.

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar

CE-Konformität

Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) (89/336/EWG), abgeänderte Richtlinie (92/31/EWG), Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) und CE-Kennzeichnungsrichtlinie (93/68/EWG). Die Konformität dieses Produkts mit den oben genannten Normen und Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Ein Exemplar der Konformitätserklärung ist unter folgender Anschrift erhältlich: ARRIS International, Inc., 3871 Lakefield Drive, Suite 300, Suwanee, GA 30024, USA.



Wie mit diesem Zeichen angegeben, unterliegt die Entsorgung dieses Produkts der Richtlinie 2002/96/EG des europäischen Parlaments und der WEEE-Richtlinie. Gemäß der WEEE-Richtlinie kann das Gerät potenziell schädlich für die Umwelt sein. Daher darf das Telefoniemodem nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden, sondern muss gesondert abgegeben und gemäß den WEEE-Bestimmungen entsorgt werden.



Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG vom 27. Januar 2003 bezüglich der Einschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektronik- und Elektrogeräten.



Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar

Stromverbrauch (nur TM822S-Modelle)

Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EC mit einem Netzschalter ausgestattet. Messungen mit einem Wattmeter an der Steckdose ergaben die folgenden Verbrauchswerte:

Netzschalter	Stromverbrauch
AUS	0,0 W
EIN	5,5 W (Ruhezustand) 7,5 W (Normalbetrieb)

Hinweis: ARRIS empfiehlt in der Regel, dass der Netzschalter stets eingeschaltet bleibt. Beim Ausschalten des Geräts am Netzschalter werden auch die Daten- und Telefondienste deaktiviert. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus, wenn ein Urlaub oder eine sonstige längere Abwesenheit bevorsteht.

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			Erste Schr	itte		
			Grundlegend	es zu Ihrem	neuen Telefon	iemodem
			 Das Touchstone TM8 3.0-Kompatibilität m Geschwindiglachtmal schn Konnektivität Flexibilität: E Hochgeschwi Kompatibilitä Datendier 3.0 (TM8 unterstütz (sofern vo – Telefonieo 	22-Telefoniemodem nit den folgenden Me keit: deutlich höher heller als DOCSIS 2.(unterstützt Ethern Bereitstellung von zu ndigkeits-Datenüber t: nste: kompatibel mit 22S) sowie abwärt zt Tiered Data-Servic on Ihrem Kabelnetzt lienste: kompatibel	bietet DOCSIS® 3.0- erkmalen: als Einwähl- oder ISE D-Kabelmodems et-Verbindungen wei unabhängigen Tel tragung DOCSIS 3.0 (TM822A skompatibel mit DO es (Datendienste mit Detreiber angeboten) mit PacketCable™ ur	oder Euro-DOCSIS™ DN-Dienst und bis zu lefonleitungen sowie A) oder Euro-DOCSIS CSIS 2.0 oder 1.1; variabler Bandbreite) nd Euro-PacketCable
			Lieferumfang	1.0		
			Stellen Sie zunächst sind. Sollte etwas fe • Telefoniemod • Netzkabel • Installationsa • Schablone un • Ethernet-Kab • Endbenutzer-	sicher, dass die folge hlen, wenden Sie sic em nleitung nd Anweisungen für el (CAT5e) ·Lizenzvereinbarung	enden Elemente im Lie ch an Ihren Kabelnetz die Wandbefestigung	eferumfang enthalten betreiber.

	Frste		Ethernet-			
Sicherheit	Schritte	Installation	Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			Erforderliche	Komponente	en	
			Wenn Sie das Telefo dass Sie Folgendes z	niemodem selbst in: zur Hand haben:	stallieren, vergewisser	n Sie sich zunächst,
			Telefoniemo Lieferumfang	odem-Paket: Unter enthaltenen Eleme	Lieferumfang finden S	Sie eine Liste der im
			Koaxialkabe Steckverbind mit dem Ihr Koaxialkabel Achten Sie d ausgestattet Schraubverbi Telefoniemod	el (Koax): siehe Ab er an jedem Ende. H r Fernseher an da sind im Elektrofachh arauf, dass das Kab ist. Es gibt zwe inder. Die Schrauby lem am besten g em zum nächstgele	bildung links. Ein dün dierbei handelt es sich s Kabel-TV-System a andel und bei vielen Di bel an beiden Enden r di Arten von Stecke rerbinder sind für der geeignet. Das Koaxia genen Kabelanschluss	nes Kabel mit einem um dasselbe Kabel, ngeschlossen wird. scountern erhältlich. nit Steckverbindern rn: Aufsteck- und Einsatz mit Ihrem alkabel sollte vom reichen.
Koaxialkabel			Hinweis : Ve RG-6-Koaxial und Telefonier	rwenden Sie für ein kabel und möglichs modem.	e optimale Leistung qu st wenige Splitter zw	ualitativ hochwertige ischen Kabelbuchse
			 Telefonkabe links. Telefor erhältlich. 	el: Standardtelefon hkabel sind im Elekt	kabel (beidseitig RJ1 crofachhandel und bei	1), siehe Abbildung vielen Discountern
			Splitter (op durch die Teil einen Splitte Kabelanschlu bei vielen Dis ein kurzes Ka Splitter mit d das Fernsehg	otional): Bereitstel ung einer Anschluss er, wenn Sie bere ss angeschlossen ha scountern erhältlich oaxialkabel (mit Ste em Kabelanschluss perät mit dem Splitte	lung einer zusätzliche dose in zwei. Sie benöt its ein Fernsehgerät ben. Splitter sind im El . Möglicherweise benö eckverbindern). Verbi und anschließend das ⁻ er.	en Kabelverbindung igen möglicherweise : am gewünschten ektrofachhandel und btigen Sie zusätzlich nden Sie damit den Felefoniemodem und
			Hinweis : Mi Ausgänge aut die Qualität d	t einem Splitter wir fgeteilt. Bei Verwend ler Fernseh-, Telefor	d die Signalstärke ha lung mehrerer Splitter n- und/oder Internetve	lbiert und auf beide hintereinander kann erbindung leiden.
	Telefonkabel		 Komponent Wandbefestig Holzschraube Wandbefestig 	en für die Wa Jung des Telefoniemo en. Einzelheiten fi Jung und in den Anv	ndbefestigung (og odems benötigen Sie z nden Sie auf der veisungen.	otional) : Für die wei Rigipsdübel oder Schablone für die

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			Information Ihren Dienst Informatione Ihren Kabelne	nen: Ihr Kabelnetzb und die Konfigurati n gründlich durch ur etzbetreiber.	etreiber sollte Ihnen on zur Verfügung stel nd wenden Sie sich bei	Informationen über len. Lesen Sie diese etwaigen Fragen an
			Dienstbestell	ung		
			Wenden Sie sich vo Kabelnetzbetreiber einzurichten. Halten	r der Inbetriebnahr vor Ort, um ein Sie für den Anruf di	ne Ihres neuen Telefo Internetkonto und e folgenden Informati	oniemodems an den einen Telefondienst onen bereit:
			 Seriennumm (auf dem Auf 	er des Telefoniem kleber an der Unters	odems und MAC-Ad seite des Telefoniemo	ressen des Geräts Jems zu finden)
			Modellnumme	er des Telefoniemod	ems	
			Falls das Telefonie-Ga dieser bereits über alle	iteway von Ihrem Kal e erforderlichen Inform	pelnetzbetreiber bereitg nationen.	estellt wurde, verfügt
			Heben Sie diese Inf sollten Sie dem Kabe	formationen zur spä elnetzbetreiber die f	iteren Wiederverwend olgenden Fragen stelle	dung auf. Zusätzlich en:
			 Bestehen bes nach der Verl 	stimmte Systemanf bindungsherstellung	orderungen oder gibt herunterladen muss?	es Dateien, die ich
			Ab wann kan	n ich mein Telefonie	modem benutzen?	
			 Benötige ich oder meine E 	eine Benutzerkennu -Mails zugreifen zu	ng oder ein Passwort, können?	um auf das Internet
			Wird sich me	ine Telefonnummer	ändern?	
			 Welche neuer sie nutzen? 	n Anruffunktionen sl	ehen mir zur Verfügu	ng und wie kann ich

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			Systemanfor	derungen		
			Das Touchstone-Tele	efoniemodem kann	mit den meisten C	Computern verwendet

werden. Im Folgenden sind die Anforderungen für die einzelnen Betriebssysteme beschrieben. Einzelheiten zur Aktivierung und Konfiguration von Netzwerkfunktionen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem System.

Für die Verwendung des Telefoniemodems benötigen Sie DOCSIS- oder Euro-DOCSIS-Hochgeschwindigkeits-Internetdienste von Ihrem Kabelnetzbetreiber. Voraussetzung für den Telefondienst ist, dass Ihr Kabelnetzbetreiber PacketCable oder Euro-PacketCable unterstützt.

Empfohlene Hardware

Nachfolgend sind die Mindestanforderungen für die Hardware aufgeführt. Auch wenn Ihr Computer diese Anforderungen nicht erfüllt, können Sie das TM822 verwenden. Es kann allerdings sein, dass Sie nicht die maximale Leistung des Modems nutzen können.

- Prozessor: P4, 3 GHz oder schneller
- RAM: mindestens 1 GB
- Festplatte: 7.200 U/min oder schneller
- Ethernet: GigE (1000BaseT)

Windows

Ethernet-Verbindung: Windows XP, Windows Vista oder Windows 7

MacOS

Ethernet-Verbindung: System 7.5 bis MacOS 9.2 (Open Transport empfohlen) oder MacOS $\rm X$

Linux/andere UNIX-Systeme

Ethernet-Verbindung: Hardwaretreiber, TCP/IP und DHCP müssen im Kernel aktiviert sein





Ethernet-Verbindung

Ethernet ist eine Standardmethode für die Verbindung von zwei oder mehr Geräten mit einem LAN (Local Area Network).

Hinweis: Für den Anschluss von zwei oder mehr Computern mit dem Ethernet-Anschluss benötigen Sie einen Hub oder einen Breitband-Router (im Computerfachhandel erhältlich).

Im Lieferumfang des Telefoniemodems ist ein 1,9 Meter langes Ethernet-Kabel enthalten. Weitere Kabel erhalten Sie gegebenenfalls im Computerfachhandel. Falls Sie das Telefoniemodem direkt an einen Computer oder mit einem Crossover-Switch an einen Ethernet-Hub beziehungsweise Breitband-Router anschließen, benötigen Sie ein CAT5e-Straight-Through-Kabel. Für eine Gigabit-Ethernet-Verbindung (GigE) wird ein CAT5e-Kabel benötigt, nicht ein handelsübliches CAT5-Kabel.

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar

Sicherheit

Die Nutzung einer Hochgeschwindigkeits-Dauerverbindung zum Internet erfordert ein bestimmtes Maß an Verantwortung gegenüber anderen Internet-Benutzern. So müssen Sie beispielsweise dafür sorgen, dass Ihr System sicher ist. Es gibt zwar kein 100-prozentig sicheres System, anhand der folgenden Tipps können Sie die Sicherheit Ihres Systems jedoch erhöhen:

- Aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem stets mit den jeweils aktuellsten Sicherheitspatches. Führen Sie mindestens einmal wöchentlich ein System-Update durch.
- Aktualisieren Sie Ihr E-Mail-Programm stets mit den jeweils aktuellsten Sicherheitspatches. Öffnen Sie darüber hinaus nach Möglichkeit weder E-Mails mit Anhängen noch Dateien, die über Chatrooms versendet wurden.
- Installieren Sie ein Virenschutzprogramm und aktualisieren Sie dieses regelmäßig.
- Stellen Sie über Ihr Telefoniemodem keine Web- oder File-Sharing-Dienste bereit. Diese können Sicherheitslücken verursachen. Zudem untersagen die meisten Kabelnetzbetreiber den Betrieb von Servern über herkömmliche Benutzerkonten und können Ihr Konto aufgrund eines solchen Verstoßes gegen die Geschäftsbedingungen sperren.
- Verwenden Sie die Mailserver des Kabelnetzbetreibers zum Senden von E-Mails.
- Verwenden Sie Proxy-Software nur, wenn Sie sicher sind, dass kein Missbrauch durch andere Internetbenutzer stattfinden kann (einige Proxys sind standardmäßig offen). Kriminelle können offene Proxys dazu nutzen, ihre Identität zu verbergen, wenn sie in andere Computer eindringen oder Spam-Mails versenden. Falls Sie über einen offenen Proxy verfügen, kann Ihr Kabelnetzbetreiber Ihr Konto sperren, um das restliche Netz zu schützen.
- Falls Sie Ihr Telefoniemodem mit einem Wireless-LAN verbinden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie am Wireless-Hub Sicherheit und Verschlüsselung aktivieren (aus denselben Gründen, aus denen Sie nur geschützte Proxys verwenden sollten). Ziehen Sie zur Unterstützung die Dokumentation und den technischen Support des Anbieters der drahtlosen Geräte zurate.

Installieren und Anschließen Ihres Telefoniemodems

Überprüfen Sie vorab folgende Punkte:

- Sie haben sich von Ihrem Kabelnetzbetreiber bestätigen lassen, dass dieser Daten- und Telefondienste mit Standard-DOCSIS-Technologie anbietet.
- Sie verfügen über alle erforderlichen Komponenten.
- Kabelanschluss, Telefonanschluss und Steckdosen sind in der Nähe des Computers vorhanden. Sollte sich Ihr Kabelanschluss an einer ungünstigen Stelle befinden, können Sie von Ihrem Kabelanbieter einen neuen Anschluss installieren lassen.

Im Anschluss an die Dienstbestellung sollte das Telefoniemodem vom Kabelnetzbetreiber automatisch konfiguriert werden. Für die Installation und den Anschluss des Telefoniemodems müssen Sie lediglich die in diesem Abschnitt genannten Anweisungen befolgen.



VORSICHT

Gefahr von Geräteschäden

Das Telefoniemodem darf ausschließlich von qualifizierten Installationstechnikern an die Hausverkabelung angeschlossen werden. Bereits vorhandene Telefondienste müssen vor der Herstellung von Verbindungen physisch vom Anschluss getrennt werden.



- F Netzanschluss: Anschluss für das Netzkabel.
- **G Netzschalter** (nur TM822S): Netzschalter (EIN/AUS).

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			Befestigen de	es Telefonien	nodems	
			Sie können das Telef Schreibtisch stellen. den Anzeigen nach c	foniemodem entwed Für die Wandbefest oben (vertikal) oder	ler an der Wand befes igung können Sie das zur Seite (horizontal)	stigen oder auf einen Telefoniemodem mit anbringen.
			Werkzeuge und Ma	aterialien		
			Halten Sie für Wandt	oefestigungen die fo	lgenden Werkzeuge ur	nd Materialien bereit:
			 Befestigung a Rigipsdübel Flachkopfschi Lieferumfang 	an einer in Trocken (nicht enthalte rauben (nicht enth enthalten)	bauweise errichteten n), zwei 38-mm alten) und einen 6-m	Wand: zwei 6-mm- -selbstschneidenden ım-Bohrer (nicht im
			 Befestigung Schrauben (n 	an Sperrholz oder icht im Lieferumfan	Balken: zwei selbstso g enthalten)	chneidende 40-mm-
			 Schraubendre Schrauben) 	eher (Schlitz- oder Ki	euzschlitzausführung,	je nach verwendeten
			 Schablone fü Telefoniemod 	ir die Wandbefestig ems)	gung (Teil der Install	lationsanleitung des
			• transparentes	s Klebeband (zum F	ixieren der Schablone	an der Wand)
			Position			
			Platzieren Sie das Te	lefoniemodem imm	er folgendermaßen:	
			 in der Nähe e der Netzstec Verlängerung 	einer Netzsteckdose kdose zu verbinde skabel anzuschließe	. Es muss möglich sei en, ohne es zu deh en.	n, das Netzkabel mit nen bzw. ohne ein
			• in der Nähe e	iner Kabelanschluss	dose (zur Vermeidung	g langer Kabelwege).

Sicherheit	Schritte	Installation	Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			Anweisungen zur Anweisungen zur Hinweis: Versuche Trockenbe einen Tr Telefonien Überhitzu	1 Wandbefestigung n Sie, das Telefo auwand so auszuric räger eingedreht modem sich später ing des Telefoniemoo	oniemodem zur Bef hten, dass mindester wird. So wird ver von der Wand löst lems vor, indem Sie di	estigung an einer ns eine Schraube in hindert, dass das Beugen Sie einer e Lüftungsöffnungen
			an den G 1 Befestigen S an der Sie da	eräteseiten frei lasse ie die Schablone mit as Telefoniemodem a	en. t transparentem Klebe Inbringen möchten.	eband an der Wand,
			2 Bohren Sie al Schablone. I Schablone wi	n den für die Schraul Nachdem Sie die L ieder von der Wand.	ben vorgesehenen Ste .öcher gebohrt habe	llen Löcher durch die n, nehmen Sie die
Schrit	tt 3	Schritt 4	3 Falls Sie mit Sie anschließ zwischen Sch keine Dübel	Rigipsdübeln arbeite Bend die Schrauben Braubenkopf und War Verwenden, drehen S	en, stecken Sie diese in die Wand ein und nd einen Abstand von Sie einfach die Schrau	in die Wand. Drehen I belassen Sie dabei circa 3 mm. Falls Sie ben ein.

Ethernet-

Erste

- Richten Sie das Telefoniemodem mit den LEDs nach oben bzw. nach rechts 4 aus. Setzen Sie die beiden Befestigungsschlitze (an der Rückseite des Telefoniemodems) auf die Schrauben und schieben Sie dann das Gehäuse nach unten, bis das schmale Ende des Schlitzes auf dem Schraubenstift sitzt.
- 5 Weiter mit Anschließen des Telefoniemodems.

Anweisungen zur Schreibtischbefestigung

- **1** Platzieren Sie das Telefoniemodem folgendermaßen:
 - Die Luftzirkulation um das Gerät wird nicht behindert.
 - Die Rückseite weist zur nächstgelegenen Wand.
 - Das Gerät fällt nicht herunter, wenn es angestoßen oder verschoben wird. ۲
 - Die Lüftungsöffnungen an den Geräteseiten sind nicht verdeckt. •
- 2 Weiter mit Anschließen des Telefoniemodems.

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			Anschließen	des Telefonio	emodems	
			WARNU Gefahr	NG von Verletzungen	oder Geräteschäden	1
			Der Ans Hause s vorgeno	chluss des Telefoni sollte ausschließlic mmen werden. P	emodems an vorhande n von professionellen hysische Verbindunge	ene Telefonkabel zu Systemtechnikern n zum bisherigen

Telefonanbieter müssen entfernt und die Verkabelung überprüft werden. Die Kündigung des Telefondienstes allein reicht nicht. Wird dies unterlassen, können Dienstunterbrechung und/oder eine dauerhafte Schädigung des Telefoniemodems die Folge sein.

 Schließen Sie das eine Ende des Koaxialkabels an die Kabelanschlussdose oder an den Splitter an und das andere Ende an den Kabelanschluss des Telefoniemodems (E). Schrauben Sie die Anschlüsse von Hand fest und ziehen Sie dann mit einem Schraubenschlüssel um eine weitere 1/8-Drehung an.

Hinweis: Verwenden Sie für eine optimale Leistung qualitativ hochwertige RG-6-Koaxialkabel und möglichst wenige Splitter zwischen Kabelbuchse und Telefoniemodem.

2 Schließen Sie das Netzkabel an die Netzanschlussbuchse des Telefoniemodems (**F**) an und verbinden Sie das Netzkabel anschließend mit einer Steckdose in der Nähe.

Nur Modell TM822S: Der Netzschalter an der Rückseite des Modems (**G**) muss eingeschaltet sein.

Die Power-LED an der Vorderseite des Telefoniemodems leuchtet auf und blinkt dann einmal (siehe modellspezifische LED-Tabelle). Falls die Power-LED nicht leuchtet, lesen Sie den Abschnitt zur <u>Fehlersuche</u>.

Herstellen von Ethernet-Verbindungen

3 Verbinden Sie ein Ende des gelben Ethernet-Kabels mit dem gelben Anschluss an der Rückseite des Telefoniemodems mit der Bezeichnung "Ethernet 10/100/1000" (**C**) und das andere Ende mit dem Ethernet-Anschluss an einem Computer, Hub oder Breitband-Router.

Hinweis: Verwenden Sie zum Anschließen an einen Computer das im Lieferumfang des Telefoniemodems enthaltene Ethernet-Kabel.

TM822A





Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			Anschließen der Te	elefonleitung		
			4 Verbinden S Telefonanschl Schließen Sie	ie ein Ende des üsse an der Rück das andere Ende a	Telefonkabels mit seite des Telefoniem Ins Telefon an.	einem der grauen 10dems (A oder B).

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar

Konfigurieren der Ethernet-Verbindung

Wenn Ihr Computer über eine LAN-Karte mit Ethernet-Anschluss verfügt, müssen Sie möglicherweise die TCP/IP-Einstellungen Ihres Computers konfigurieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die TCP/IP-Einstellungen Ihres Computers so festzulegen, dass dieser mit dem Telefoniemodem verwendet werden kann.

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Sie die Ethernet-Verbindung konfigurieren:

- PC mit folgender Ausstattung Ethernet-Schnittstelle
- Ethernet-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- IP-Adresse, Subnetz, Gateway und DNS-Informationen für Installationen ohne DHCP

Verwenden dieses Kapitels

Über die Links in der folgenden Liste können Sie die Verfahren zum Ändern der TCP/IP-Einstellungen Ihres Computers aufrufen. Das Verfahren ändert sich geringfügig in Abhängigkeit vom verwendeten Betriebssystem. Stellen Sie sicher, dass Sie die für das Betriebssystem auf Ihrem Computer zutreffenden Schritte ausführen. Wählen Sie unten den entsprechenden Link, um Anweisungen zum Konfigurieren der Ethernet-Verbindung für Ihr jeweiliges Betriebssystem aufzurufen.

- TCP/IP-Konfiguration für Windows XP
- <u>TCP/IP-Konfiguration für Windows 7</u>
- TCP/IP-Konfiguration für MacOS X
- **Hinweis:** Für Windows Vista, verwenden Sie den Windows-7-Verfahren. Sie sind sehr ähnlich.

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar			
		TCP/IP-Konfiguration für Windows XP							
			Führen Sie die folge Computer unter Win	enden Schritte aus, dows XP zu konfigur	um die Ethernet-So ieren.	chnittstelle auf einem			
			 Hinweis zu TCP/IPv6: Die hier genannten Schritte beziehen sich auf die Konfiguration von TCP/IPv4. TCP/IPv6 ist unter Windows XP nicht standardmäßig installiert bzw. aktiviert. Falls Ihr Kabelnetzbetreiber TCP/IPv6 erfordert, müssen Sie es zunächst auf Ihrem Computer installieren und aktivieren. Anweisungen für die Installation finden Sie in den entsprechenden Windows XP-Unterlagen von Microsoft. Sobald TCP/IPv6 installiert und aktiviert wurde, folgen Sie diesen Konfigurationsanweisungen und wählen Sie TCP/IPv6 aus. Hinweis: Die auf Ihrem Computer angezeigten Dialogfelder sehen möglicherweise etwas anders aus als die hier abgebildeten. 1 Wählen Sie auf dem Computer Start > Einstellungen > Systemsteuerung und doppelklicken Sie dann in der Systemsteuerung auf das Symbol Network Connections (Netzwerkverbindungen). 						
			der LAN-Verb	indungen und Netzw	verkadapter angezei	gt.			
			Datei Bearbeiten Ansicht	Eavoriten Extras Erweitert ?					
			🕞 Zurück 👻 🕤 🔹 🥠	🔎 Suchen 💫 Ordner 🔝 🎲 🕽	< 19 III-				
			Name	Тур	Status	Gerätename			
			Assistent für neue Verbindu	ngen Assistent					
			Netzwerkinstallations-Assist	ent Assistent					
			LAN oder Hochgeschwind	gkeitsinternet					
			LAN-Verbindung 4 (⁽¹⁾) Drahtlose Netzwerkverbindu LAN-Verbindung	LAN oder Hochgeschwindigkeits ing 3 LAN oder Hochgeschwindigkeits LAN oder Hochgeschwindigkeits	internet Deaktiviert, mit Firewall internet Deaktiviert, mit Firewall internet Verbindung hergestellt, mit Firewa	Cisco Systems VPN Adapter 802.11b/g Mini Card Wireless Adapter II Realtek PCIe FE Family Controller			

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			2 Doppelklicker Ihr Gerät eine Das Fenster I wird geöffnet Status von LAN-Verbindun Algemein Netwerkunterstütz Verbindung Status: Dauer Übertragungsrate: Aktivität Gesendet – Pakete: 8:3	n Sie auf die LAN-Ve gerichtet werden so Local Area Connec :	erbindung, die als Net: II. S tion Status (Status d	zwerkverbindung für ler LAN-Verbindung)

- **3** Klicken Sie auf **Properties** (Eigenschaften).
- **4** Wählen Sie **TCP/IP** aus, indem Sie einmal darauf klicken. Klicken Sie auf **Properties** (Eigenschaften).

📙 Eigenschaften von LAN-Verbindung 🔋 🕺
Allgemein Erweitert
Verbindung herstellen über:
Realtek PCIe FE Family Controller
Diese ⊻erbindung verwendet folgende Elemente:
Netzwerkmonitortreiber
AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.5.0
Beschreibung TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den
Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke ermönlicht
Symbol bei Verbindung im Infobereich anzeigen
keine Konnektivität besitzt
OK Abbrechen

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			5 Klicken Sie au an IP addres klicken Sie da	uf die Registerkarte ss automatically (i ann auf OK .	General (Allgemein), IP-Adresse automatisc	, wählen Sie Obtain h beziehen) aus und
			Eigenschaften von Internetpro Algemein Alternative Konfigural IP-Einstellungen können autom Netzweik diese Funktion unters den Netzweik dieministrator, um bezeihen. © [P-Adresse automatisch be © Folgende IP-Adresse verw [P-Adresse: Sythetzmaske: Stendardgeleway: © DNS-Serveradresse autom © Folgende DNS-Serveradre Bevorzugter DNS-Server. Alternativer DNS-Server:	atokoll (TCP/IP)		

- **6** Klicken Sie auf **OK**, um die neuen Einstellungen zu bestätigen, und dann erneut auf **OK**, um das Eigenschaftenfenster zu schließen.
- 7 Möglicherweise müssen Sie Ihren Computer neu starten, damit dieser eine neue IP-Adresse aus dem Netzwerk abruft.

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			TCP/IP-Konf	iguration für	Windows 7	
			nnittstelle auf einem			
			1 Öffnen Sie di	e Systemsteuerung	von Windows 7.	
			() · III · Systemsteuerur	sj t	t transmar. p	
			Einstellungen des	Computers anpassen	Anceige Kategorie *	



2 Klicken Sie auf **Network and Internet** (Netzwerk und Internet).



Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar

3 Klicken Sie auf Network and Sharing Center (Netzwerk- und Freigabecenter).



4 Klicken Sie auf **Local Area Connection** (LAN-Verbindung), um das Statusfenster zu öffnen.



Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossa
			5 Klicken Sie a zu öffnen.	uf Properties (Eige	enschaften), um das Ei	genschafter
			📱 Eigenschaften von LAN-V	erbindung	Eigenschäften von LAN-Verbindung	X
			Netzwerk Freigabe		Netzwerk Freigabe	
			Verbindung herstellen über:		Verbindung herstellen über:	
			Realtek PCIe GBE Far	nily Controller	Realtek PCIe GBE Family Controller	
			Diese Verbindung verwendet	Konfiguieren folgende Elemente: Vetzwerke reigabe für Morosoft Netzwerke sion 6 (TCP/IPv6) sind ungeschicht-Topologieerkennun ungsschicht-Topologieerkennun einstellieren Egenschaften okoll für WAN-Netzwerke, das den cheidene, miteinander verbundene OK. Abbrechen	Diese Verbindung verwendet folgende Bernete: Client für Microsoft-Netzwerke Client für Microsoft-Netzwerke Client für Microsoft Client Schlassen Dete:- und Druckerfreigabe für Microsoft Client Version 45 (TCP/IPVs) Client Schlassen Client Schlassen Client Schlassen Denstalleren Beschreibung TCP/IP, Version 6. Die neuste Version des Int das die Kommikation zwischen diversen ver Netzwerken emöglicht.	Kenfigutieren (Netzweike ologieerkennun jeerkennung Eigenschaften emetprotokolis, bundenen Abbrechen

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			6 Wählen Sie I Version 4 [TC um TCP/IPv4	nternet Protocol \ CP/IPv4]) aus und kl zu konfigurieren.	/ersion 4 (TCP/IPv4) icken Sie auf Propertie	(Internetprotokoll s (Eigenschaften),
			Hinweis: Fa Internet Pro [TCP/IPv6]) um TCP/IPv6 Das TCP/IP-E	Ills Ihr Kabelnetzbe otocol Version 6 (aus und klicken zu konfigurieren. Figenschaftenfenster	etreiber TCP/IPv6 erfor (TCP/IPv6) (Internetp Sie auf Properties für die gewählte Versio	rdert, wählen Sie protokoll Version 6 (Eigenschaften), n wird angezeigt.
			Eigenschaften von Internetprotokoll Ve	ersion 4 (TCP/IPv4)	Eigenschaften von Internetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6)	2 ×
			Allgemein Alternative Konfiguration		Allgemein	
			IP-Einstellungen können automatisch automatisch automatisch automatisch terstützt. V den Netzwerk dass runktion unterstützt. V den Netzwerkadministrator, um die gee beziehen. IP-Adresse automatisch beziehen IP-Adresse: Subnetzmasiker! Standardgateway: Dass de Subnetzmasiker! Dass de Subnetzma	ugewisen werden, wenn das Wenden Sies ich andernfalls an, signeten IP-Einstellungen zu	IPv6-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkad IPv6-Einstellungen zu beziehen IPv6-Adresse automatisch beziehen Folgende IPv6-Adresse verwenden: IPv6-Adresse: Süchnetzpreligilange: Standardigätzwey:	wenn das Netzwerk diese Funktion ministrator, um die geeigneten
			DNS-Serveradresse automatisch b DS-Serveradressen veradressen veradre	peziehen grwenden:	DNS-Serveradresse automatisch beziehen Selverade DNS Serveradressen verwenden:	
			Bevorzugter DNS-Server:		Bevorzugter DNS-Server:	
			Alternativer DNS-Server:		Alternativer DNS-Server:	
			Eins <u>t</u> ellungen beim Beenden über	prüfen	Einstellungen beim Beenden überprüfen	Erweitert
				OK Abbrechen		OK Abbrechen
			Eigenschaften 7 Aktivieren Si	von TCP/IPv4 e sowohl für TCP/I	Eigenschaften vo Pv4 als auch für TCP/I	n TCP/IPv6

- 7 Aktivieren Sie sowohl für TCP/IPv4 als auch für TCP/IPv6 die Optionen Obtain an IP address automatically (IP-Adresse automatisch beziehen) und Obtain DNS server address automatically (DNS-Serveradresse automatisch beziehen), sofern Sie keine anderen Anweisungen von Ihrem Kabelnetzbetreiber erhalten haben.
- 8 Klicken Sie auf **OK**, um die neuen Einstellungen zu bestätigen und das Eigenschaftenfenster zu schließen. Klicken Sie anschließend auf **Schließen**, um die restlichen Setup-Bildschirme zu beenden.

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet Konfigurati	- ion V	erwendu	ng	Fehlers	uche	Glossar
			TCP/IP-K	onfigu	ration	für M	acOS	X	
			Führen Sie die Computer unte	e folgende er MacOS >	n Schritte (zu konfi	e aus, ur gurieren	m die Eth	nernet-Sc	hnittstelle auf einem
			1 Öffnen S (Systen gleichna	Sie die Sys neinstellun amige Sym	temeinste gen) im bol im Do	ellungen c Apple- ock.	lurch Aus Menü oo	wahl von der durc	System Preferences th Klicken auf das
				lle einblenden	Systemeins	tellungen	٩		
			Persönlich	rscheinungs- bild Space:	Schreibtisch & Bildschirmschoner	Sicherheit Spot	light Sprache & Text		
			Hardware	Drucken & Energi Faxen sparer	Monitore	Tastatur Ma	us Trackpad	Con Ton	
			Internet & D	Netzwerk Bluetoo	ation				
			System	Benutzer Datum Uhrzei	Kinder- sicherung al	Software- Spr.	ache Startvolume	(a) Time Machine	

Bedienungs-hilfen Sonstige

Logitech Z Control Center Flash Player

GnuPG

MacFUSE (Tuxera)

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar

2 Klicken Sie auf das Symbol **Network** (Netzwerk).

	Umgebun	g: Automatisch	
Ethernet Nicht verbunden	(ouo)	Status:	Kabel nicht verbunden
FireWire Nicht verbanden	Y		Entweder ist das Kabel für "Ethernet" nicht angeschlossen oder das Gerät am anderen Ende antwortet nicht
AirPort	-	IPv4 konfigurieren:	DHCP
		IP-Adresse: Teilnetzmaske: Router: DNS-Server: Such-Domains:	
- 0-	_		Weitere Optionen)

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			3 Wählen Sie Automatic (Built-in Ethe	im Drop-down-M Automatisch) aus u ernet (Ehternet inte	enü Location (Umg und im Menü Show (A egriert).	ebung) die Option Anzeigen) die Option
			Alle einblend	Netzwerk	٩	
			🐝 Ethernet	CP/IP DNS WINS 802.1X Pro	oxies Ethernet	
			IPv4 konfiguriere IPv4-Adress	n: DHCP e:	.DHCP-Lease" erneuern	
			Teilnetzmask Route	e: DHCP-CI r:	ient-ID: (Falls erforderlich)	
			IPv6 konfiguriere	n: [Aus		
			0		(Abbrechen) OK	

Wahlen Sie ggf. **TCP/IP** aus. 4

> Wenn Sie **TCP/IPv4** verwenden, fahren Sie mit **Schritt 5** fort. Falls Ihr Kabelnetzbetreiber TCP/IPv6 erfordert, fahren Sie mit Schritt 8 fort.

- **5** Wählen Sie im IPv4-Konfigurationsmenü **DHCP** aus.
- 6 Klicken Sie ggf. auf Renew DHCP Lease (DHCP-Lease erneuern).
- 7 Schließen Sie die Systemeigenschaften.

Die Konfiguration von TCP/IPv4 ist abgeschlossen.

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			8 Wenn Sie TCF Configure II Alle einbiend IPv4 konfigurier IPv4-Adres Teilnetzmas Rour IPv6 konfigurier Rour IPv6-Adres Präfix-Län	P/IPv6 verwenden, k Pv6 (IPv6 konfigurie Netzwerk Ien CP/IP DNS WINS 802.1X Pro en: DHCP se: ke: DHCP-Cl ter: se: ge:	Abbrechen OK	rherigen Fenster auf

- **9** Wählen Sie **Automatically** (Automatisch) aus dem Drop-down-Menü **Configure IPv6** (IPv6 konfigurieren) aus und klicken Sie auf **OK**.
- **10** Schließen Sie die Systemeigenschaften.

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar				
			Verwenden des Telefoniemodems							
			In diesem Kapitel v Telefoniemodems bes erläutert.	verden die Bedienel schrieben. Außerdem	emente und Funktion werden grundlegende	en des Touchstone- Fehlersuchverfahren				

- Einrichten des Computers für die Verwendung des Telefoniemodems
- LEDs für die TM822
- Verwenden der Reset-Taste

Einrichten des Computers für die Verwendung des Telefoniemodems

Befolgen Sie die Anweisungen in dem Informationspaket, das Sie von Ihrem Kabelnetzbetreiber erhalten haben. Setzen Sie sich mit Ihrem Kabelnetzbetreiber in Verbindung, wenn Sie Hilfe beim Einrichten Ihres Computers benötigen.

Verkabelungsprobleme

Wenn sämtliche LEDs des Telefoniemodems länger als 10 Sekunden blinken, weist dies auf ein Problem mit dem Telefonkabel hin: Möglicherweise liegt ein Kurzschluss zwischen dem roten und grünen Draht vor (die Drähte berühren sich), oder es liegt eine unerwünschte Spannung an den Leitungen an. Wenn das Leuchtmuster mehr als 10 Sekunden anhält, trennen Sie die Telefonleitungen vom Telefoniemodem und wenden Sie sich an einen Kabeltechniker.



Verbindungsgeschwindigkeit) ändern.

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar

LEDs: Startsequenz

In der folgenden Tabelle sind die Muster der Telefoniemodem-LEDs während der einzelnen Phasen der Startsequenz dargestellt. Es gibt zwei Startphasen: die Telefoniephase und die Kabelmodemphase. Beide werden nachfolgend erläutert.

Power, DS,	Telefon		Beschreibung				
US, Online	1	2	_				
Aus	Aus	Aus	Keine Netzspannung am Kabelmodem				
Blinkt	Blinkt	Blinkt	Selbsttest beim Einschalten				
	Startsequenz des Kabelmodems beginnt						
Ein	Blinkt	Aus	Abruf von Informationen zum Telefonnetz				
Ein	Aus	Blinkt	Abruf von Informationen zur Telefonleitung				
Ein	Blinkt	Blinkt	Aktivierung des Telefondienstes				
Normaler Betrieb beginnt							

Hinweis: Die **DS-** und **US-**LEDs blinken während des Starts gelb und werden grün, wenn das Telefoniemodem eine Ultra-Hochgeschwindigkeits-Verbindung hergestellt hat. Bei einigen Kabelnetzbetreibern leuchten die LEDs unter Umständen anders. Der **Link**-Indikator kann sein, gelb oder grün, wie sie in der Tabelle auf der vorherigen Seite bestimmt.

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar

Startsequenz Kabelmodem

Die folgende Tabelle zeigt die Startsequenz für das Kabelmodem des Telefoniemodems. Die Farbe der LEDs ist nicht relevant.

DS	US	Online	Beschreibung
Blinkt	Aus	Aus	Downstream wird gesucht
Ein	Blinkt	Aus	Downstream gefunden; Upstream wird gesucht
Ein	Ein	Blinkt	Downstream und Upstream gefunden; Setupinformationen werden vom Kabelnetzbetreiber abgerufen
Ein	Ein	Ein	Betriebsbereit

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
TM822A			Verwenden d	er Reset-Tas	te	
Tel Tel Papet Ebernet 101001000			Mit der Reset -Taste zurücksetzen, was d Telefoniemodems ka einer Verbindung zur erforderlich.	an der Rückseite de em Aus- und Einsch nn erforderlich seir m Internet haben. I	s Telefoniemodems kör alten des Geräts entsp n, wenn Sie Probleme Die Verwendung dieser	nnen Sie das Modem pricht. Ein Reset des mit dem Herstellen Taste ist nur selten
Reset-Taste		Netzschalter	Verwenden Sie zur Gegenstand. Die Abb ist versenkt, um ein	n Drücken der Ta ildung links zeigt die versehentliches Zur	ste einen spitzen, n Position der Reset -Ta rücksetzen des Geräts	icht metallischen ste. Die Reset -Taste zu verhindern.
			Nur Modell TM822 zum Zurücksetzen v	5: Der Netzschalter erwendet werden.	an der Rückseite des G	eräts kann ebenfalls
Tel1 Tel2 Reset	Cable					

TM822S

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar		
			Fehlersuch	he				
			Das Telefoniemodo die Power-LED leu	em ist an die Stror chtet jedoch nicht	nversorgung anges	chlossen,		
			Überprüfen S eingesteckt?	ie alle Stromanschlü	sse. Sind beide Seiten	des Netzkabels fest		
			Nur Modell TM822S: Ist der Netzschalter an der Rückseite des Geräts eingeschaltet?					
			Wenn Sie das Netzkabel an eine Steckdosenleiste angeschlossen haben, überprüfen Sie, ob die Leiste eingeschaltet ist.					
			Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Steckdose, die über eine Wandschalter gesteuert wird.					
			Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Steckdose, indem Sie ein ander Gerät (z. B. eine Lampe) anschließen.					
			Überprüfen S	ie anschließend die	Sicherung.			
			Ich kann keine Ve	rbindung zum Inte	ernet herstellen.			
			Beim ersten E dauern, bis e des Telefonier	Einschalten des Telef ine Verbindung herg nodems und trenner	oniemodems kann es estellt ist. Ziehen Sie า Sie nie die Verbindun	mehr als 30 Minuten nie den Netzstecker g zum Kabelsystem.		
			Überprüfen S	ie die LEDs an der V	'orderseite:			
			Die LEDs	Power und Online	sollten leuchten.			
			 Wenn die zwecks Ur 	Power -LED länger nterstützung an Ihre	als 30 Minuten blink n Kabelnetzbetreiber.	kt, wenden Sie sich		
			Überprüfen S angezogen s extrem geboo oder einem ausgetauscht Telefoniemod Splitter und s	ie die Kabelverbindu ein. Das <u>Koaxialkat</u> gen werden; jeder d Kurzschluss im Kat : werden). Wenn em und Kabelanschl schließen Sie das Tel	ungen. Die Verbindung <u>pel</u> darf nicht gequet ieser Zustände kann z pel führen (dieses m ein oder mehrere ussdose geschaltet sir efoniemodem direkt a	gsstücke sollten fest scht, geknickt oder u einem Kabelbruch uss dann eventuell Splitter zwischen id, entfernen Sie die n die Dose an.		

Fahren Sie ggf. mit den Lösungen für Ethernet-Verbindungsprobleme (nächste Seite) fort.

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar	
			Ich kann keine Ve	rbindung zum Int	ernet herstellen. (Et	hernet)	
			Überprüfen Sie bei Verwendung eines Hubs, ob dieser eingeschaltet ist.				
			Verwenden Sie den richtigen <u>Ethernet</u> -Kabeltyp? Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel für den direkten Anschluss an einen Computer; verwenden Sie ein Crossover-Kabel für den Anschluss an einen Hub oder Breitband-Router.				
			Drücken Sie die Reset-Taste an der Rückseite des Telefoniemodems.				
			Ich kann eine Verbindung zum Internet herstellen, aber alles ist sehr langsam.				
			Wenn die vo Umständen n bei anderen V Sie es erner ebenfalls bee	on Ihnen besuchte icht alle Anfragen sc Vebsites nicht auftrit ut. Zu Spitzenzeite inträchtigt sein.	Website sehr belieb hnell genug verarbeite t, warten Sie einige Min en kann die Verbindu	t ist, werden unter t. Wenn das Problem nuten und versuchen Ingsgeschwindigkeit	
			Wenn Ihr Tel ist (sei es d andere Dater	efoniemodem an eir irekt oder über ein nübertragungen im l	n LAN (Local Area Netv e Firewall), kann Ihro AN verlangsamt werd	vork) angeschlossen e Verbindung durch en.	
			Prüfen Sie Ih <u>http://www.s</u>	re Netzwerkgeschwi speedtest.net/	indigkeit mit einem Or	linetest wie z. B.	
			Ich höre kein Freiz kommt das?	zeichen, wenn ich	den Telefonhörer al	bnehme. Wie	

Damit der Telefondienst auf dem Telefoniemodem genutzt werden kann, muss dieser vom Kabelnetzbetreiber erworben und auf dem Telefoniemodem konfiguriert werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Ursache des Problems zu ermitteln.

• Leuchtet die **Power**-LED?

Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie, ob das Telefoniemodem an eine Steckdose angeschlossen ist und diese mit Strom versorgt wird.

Wenn die LED leuchtet, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

	Evelo		Ethowert			
Sicherheit	Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			• Leuchtet	die Online -LED?		
			Wenn die Telefonier beide Ste und Sie i Kabelnetz	es nicht der Fall ist modem und an der Ka ecker angeschlossen s mmer noch kein Frei zbetreiber.	:, prüfen Sie die Ko abelanschlussdose. St sind und fest sitzen. V izeichen hören, wend	axialverbindung am ellen Sie sicher, dass Venn dies der Fall ist en Sie sich an Ihren
			Wenn die	Online-LED leuchtet	, fahren Sie mit dem	nächsten Schritt fort.
			Leuchtet	die Telefon -LED (Te	l 1 oder Tel 2)?	
			Wenn die zur Verfü	s nicht der Fall ist, s gung. Wenden Sie si	teht auf dieser Leitur ch an Ihren Kabelnetz	ig kein Telefondienst betreiber.
			Wenn die Suchen S	LED blinkt, ist der Hö ie dieses Telefon und	örer eines Telefons im I legen Sie den Hörer	Haus abgenommen. auf.
			Wenn die	LED leuchtet, fahrer	n Sie mit dem nächste	en Schritt fort.
			• Ist das Te	elefon direkt an das T	Felefoniemodem ange	schlossen?
			Vergewis Telefonie Leitung 1	sern Sie sich, das modems mit dem Ai und "Tel 2" für Leitu	ss das Telefon an nschluss mit der Bez ng 2 verbunden ist.	der Rückseite des eichnung "Tel 1" für
			Wenn di Vergewis	es der Fall ist, pr sern Sie sich, dass da	obieren Sie ein an as neue Telefon funkt	deres Telefon aus. ionsfähig ist.
			Wenn ein immer n Telefonka Freizeiche	als funktionierend b och kein Freizeich bel aus. Wenn auch en zu hören ist, wend	ekanntes Telefon ver en hören, probiere mit einem neuen Tel den Sie sich an Ihren	wendet wird und Sie n Sie ein anderes efon und Kabel kein Kabelnetzbetreiber.
			• Ist das Te	elefoniemodem an eii	ne Kabelanschlussdos	e angeschlossen?
			Wenn die Telefonie bekannte Freizeich Wenden Kabeltech Wenn Sie Kabelnetz	s der Fall ist, ziehen modems heraus un es Telefon direkt mi en zu hören ist, lieg Sie sich an Ihren Ka miker, um die Hausve immer noch kein Fre zbetreiber.	Sie das RJ-11-Kabel a d verbinden Sie ein it dem Telefoniemod t das Problem bei de belnetzbetreiber oder erkabelung in Ordnur eizeichen hören, wend	an der Rückseite des als funktionierend em. Wenn nun ein er Hausverkabelung. einen qualifizierten g bringen zu lassen. len Sie sich an Ihren

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			Glossar			
			Die folgende Liste e	nthält gängige Kabe	I- und Netzwerkbegrif	fe.
			CPE Customer Pro Telefoniemoc oder ein Rou	emise Equipment – E dem angeschlossen v ter.	Endgeräte. Dies sind d verden, in der Regel e	ie Geräte, die an das in Computer, ein Hub
			Crossover Ein Ethernet- miteinander möglicherwe Anschlüssen	Kabel, mit dem zwei verbunden werden ise über integrierte (dies macht die Verwe	i Hubs (oder ein Hub u . Einige Ethernet-Hu es Crossover an ein endung eines Crossove	ınd ein Kabelmodem) bs verfügen zudem ıem oder mehreren ır-Kabels überflüssig).
			DHCP Dynamic Hos und den Bezu Gerät benöti DHCP kann o für Sie konfig	st Configuration Prot ug von Diensten (wie gt werden, das mit o der Kabelnetzbetreib gurieren.	cocol. Ein IP-Protokoll, e DNS und TFTP) berei lem Netzwerk verbund ber die Netzwerksoftwa	das eine IP-Adresse tstellt, die von einem den wird. Mithilfe von are Ihres Computers
			DNS Domain Nam (z. B. www.b	ne Service (Server). peispiel.com) eine IP	Ein IP-Dienst, der eir -Adresse zuordnet.	nem Domänennamen
			DOCSIS			
			Data Over (standards fü	Cable System Interf r Datenkommunikat	face Specification. Di ionsgeräte in einem H	e Interoperabilitäts- FC-Netzwerk.
			Downstream			
			In einem H (Dienstanbie möglicherwe	IFC-Netzwerk bezei ter) zum Kunden. I ise der Begriff "Forw	chnet dies die Rich n älterer Kabeldokum vard Path" verwendet.	tung vom Headend entation wird hierfür
			ЕМТА			
			Embedded Kabelmoderr	Multimedia Termina 1 integriert ist.	al Adapter. Ein MTA	-Gerät, das in ein
			Ereignis			
			Eine Informa	itionsmeldung zur Ü	berwachung des Netzw	werkstatus.

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar	
			Ethernet				
			Eine Standardmethode zum Zusammenschließen von zwei oder mehr Computern zu einem Local Area Network (LAN).				
			Euro-DOCSIS				
			Die europäise	che Version von DOC	CSIS.		
			F-Stecker				
			An Koaxialkabeln verwendeter Steckertyp. Es gibt zwei gängige Typen von F-Steckern: steckbar und schraubbar. Verwenden Sie zum Anschließen Ihres Telefoniemodems Koaxialkabel mit schraubbaren Steckern.				
			Gateway				
			Ein Gerät (normalerweise ein Router), mit dem Geräte in einem bestimmten IP-Subnetz mit anderen IP-Subnetzen verbunden werden.				
			Geschaltete Steck	dose			
			Eine Steckdos kann. Wird Computer ode Steckdose an	se, die über einen W normalerweise für er Ihr Telefoniemoder n, da es ansonsten zu	andschalter ein- und a Lampen verwendet. n nach Möglichkeit nich J Unterbrechungen kor	usgeschaltet werden Schließen Sie Ihren nt an eine geschaltete mmen kann.	
			Headend				
			Die "Zentrale sind sowohl Kabelnetzen Headends, u	e" eines HFC-Netzwe Video- als auch I versorgt häufig ei m dezentrale Dienst	rks, auch Kopfstelle g Datengeräte unterget n "Master"-Headend e bereitzustellen.	enannt. Im Headend pracht. In größeren mehrere "Remote"-	
			НТТР				
			HyperText Tra	ansfer Protocol.			
			Hub				
			Ein Gehäuse einen gemeir	mit mehreren Ethnsamen Kontaktpunk	ernet-Anschlüssen. El <t alle="" für="" td="" verbundene<=""><td>thernet-Hubs bieten n Geräte.</td></t>	thernet-Hubs bieten n Geräte.	
			IP-Adresse				
			Eine Numm zugewiesen Systemen im	er, die Ihrem Co wird und die daz Internet zu identifiz	mputer von Ihrem u dient, Ihren Comp zieren.	Kabelnetzbetreiber butern bei anderen	

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			ISDN Integrated So ungefähr die einwählverbir	ervices Digital Netv e doppelte Übertr ndung bietet.	vork. Ein digitaler Te agungsgeschwindigke	efoniestandard, der it einer Standard-
			Kategorie 5e (CAT Ein qualitativ Verbindunger Möglichkeit in	5e) hochwertiger Kabel verwendet wird nmer ein CAT5e-Kal	typ, der für Gigabit Et Kaufen Sie als E pel.	hernet (1000BaseT)- thernet-Kabel nach
			Koaxialkabel (Koa Ein Kabel, mit System ange bei vielen Dis	x) : dem Ihr Fernseher schlossen werden. k countern erhältlich.	und Ihr Telefoniemod Coaxialkabel sind im El	em an das Kabel-TV- ektrofachhandel und
			LAN Local Area Ne Standort (z. B	twork. Ein Netzwerk 3. in einem Gebäude	, über das Computer a e) miteinander kommı	n einem bestimmten Inizieren können.
			LED Light Emitting durch sie gele	g Diode. Eine Halble eitet wird.	iterdiode, die Licht aus	sstrahlt, wenn Strom
			MAC-Adresse Eine Numme identifiziert. A Kabelnetzbeti auf einem Au	r, die jedes in ein nhand der MAC-Adr reiber den Zugang z fkleber an der Unter	Netzwerk eingebunde esse Ihres Telefonieme zum Internet. Die MAG rseite Ihres Telefonien	ene Gerät eindeutig odems autorisiert Ihr C-Adresse finden Sie nodems.
			Protokoll Ein Satz Reg Netzwerkenti	geln und Formate, täten auf einer best	der das Kommunika immten Schicht festle	ationsverhalten von gt.
			Proxy Ein Gerät ode und einem Cl entlastet. Beis Webproxy, a werden; dies sie nicht dire den Download	er Programm, das zv ient (Ihrem Browse spiel: Ihr Kabelnetzb uf dem Kopien häu e Seiten werden Ihr kt von der Website d von Seiten und ve	vischen einem Server r) positioniert ist und vetreiber verfügt möglig ufig aufgerufener We nen dann vom Proxy g herunterladen müsse rringert die Netzwerkl	(z. B. einer Website) den Server teilweise cherweise über einen bseiten gespeichert gesendet, sodass Sie n. Dies beschleunigt pelastung.

Sicherheit	Erste Schritte	Installation	Ethernet- Konfiguration	Verwendung	Fehlersuche	Glossar
			RF Abkürzung Dokumentat als "RF-Stec	für "Radio Frec ionen werden Koaxia ker" bezeichnet.	quency" (Funkfreque lkabel auch als "RF-Ka	enz). In einigen bel" und die Stecker
			RJ-11 Ein genormt Nordamerika	er Modularsteckverbi a für den Anschluss v	nder mit 2 Kontakten, on Telefonen verwend	der üblicherweise in et wird.
			R1-45			
			Ein genormt an Ethernet breiter RJ-1	er Modularsteckverbiı -Kabeln verwendet v 1-Stecker (Telefon).	nder mit acht Kontakte vird. Ein RJ-45-Stecke	en, der üblicherweise er sieht aus wie ein
			Splitter			
			Ein kleines Ausgängen ein Fernsehe Ihr Telefonie und bei viele	Kästchen mit drei Ka Sie benötigen möglig gerät an den Kabelan modem verwenden m en Discountern erhält	belanschlüssen: einer cherweise einen Splitt schluss angeschlosser nöchten. Splitter sind i lich.	m Eingang und zwei er, wenn Sie bereits n haben, den Sie für m Elektrofachhandel
			TCP/IP			
			Transmissior über ein ode	n Control Protocol/Inte er mehrere verbunder	ernet Protocol. Die für I ne Netzwerke verwend	Datenübertragungen leten Protokolle.
			TDMA			
			Time Divisio verwendetes senden.	n Multiple Access. Ei S Verfahren, um Upst	n von DOCSIS-kompa ream-Daten mit minir	tiblen Kabelmodems maler Interferenz zu
			Upstream			
			Die Richtum Kabeldokum oder "Rever	g von einem Gerät entation wird hierfür se Path" verwendet.	des Kunden zum H möglicherweise der E	leadend. In älterer Begriff "Return Path"

Touchstone® Benutzerhandbuch zum TM822-Telefoniemodem



© 2012 ARRIS Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten

Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. ARRIS behält sich das Recht vor, das Gerätedesign oder die Programmkomponenten entsprechend technischen Weiterentwicklungen, Fortschritten bei Fertigungsmethoden oder anderen Umständen zu ändern.

ARRIS, Touchstone und das ARRIS-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der ARRIS Group. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

ARSVD01493 Version 8 Standard 1.0 Juni 2012